

# Jamix Nanotherm ragasztó és ágyazóhabarcs

## Általános leírás

### Jellemzői

---

A **Jamix® Nanotherm** ágyazó és ragasztótapasz ásványi kötésű, szálerősített, diszperzióval dúsított zsákos kiszerezésű ragasztó-és ágyazóhabarcs.

### Felhasználás

---

Alkalmos hőszigetelő lapok felragasztására, üvegszövet háló beágyazására, valamint kül- és beltéri felület glettelésére szolgál.

Az első sor szigetelőlapot lábazati indítósínbe helyezünk, majd ezután lentől felfelé haladva rakjuk sorba a hőszigetelő táblákat, ügyelve a pontos illesztésre. Glettvassal hordjuk fel a ragasztót csíkokban a hőszigetelő lapok hátoldalára (kb. 40% lefedettségig). Hálóágyazás előtt rögzítsük a dűbekeket (4-5 db/m<sup>2</sup>). Ha a felület egyenetlen, a ragasztóhabarcsot foltonként a hőszigetelő lapra vigyük fel. Hőszigetelő lap ragasztása esetén fontos, hogy a lapokat kötésben ragasszuk fel a falra. A hőszigetelő lapok közötti fugákat nem szabad ragasztóhabarccsal kitölteni, illetve beglettelni. A hőszigetelő lapok felragasztása, valamint feldűbelezése, illetve ha szükséges, az összecsiszolás után történik az üvegszövet felületre történő felragasztása és beglettelése. Ezt a műveletet nem szabad akkor elvégezni, ha munkafelületet erős napsütés éri.

A fedőbevonat (vakolat) normál körülmények között 3 nap múlva vihető fel a megkötött felületre.

### Követelmények

---

Felhasználható betonon, téglán, vakolaton. Az alapfelületnek száraznak, simának és teherbírónak kell lenni. Fontos hogy a falszerkezet hordozóképes legyen, mentes a málló laza részekről. A felületen lévő festékmарadványokat távolítsuk el, az esetleges hibákat pedig javítsuk ki.

### Alapozás

---

Erősen nedvszívó alapfelület esetén javasolt alapozó használata.

### Hálóágyazás

---

Az előkészített felületre hordjuk fel a ragasztót, majd ebbe ágyazzuk be az üvegszövet hálót. Az egymás mellé felrakott hálók min. 10 cm-en fedjék egymást. A hálóágyazás befejeztével gletteljük simára a felületet. Az élek és sarkok mentén élvédő profilt alkalmazzunk.

### Előkészítés. keverés

---

25 kg ragasztótapaszhoz 7 l tiszta hideg vizet kell adni, folyamatosan keverjük addig, amíg csomómentes anyagot nem kapunk, majd 5 percig állni hagyjuk, és ezután újra felkeverjük. Az így kapott habarcs 20°C-on 2 órán át felhasználható.

### Átvonhatóság

---

Várjunk min. 72 órát a hálóágyazás befejezése és a vakolat alapozó felhordása között. Száradási-kötési idő jelentősen nő hideg párás időben, amely a színező vakolat foltosodását eredményezheti.

### Felhordás

---

10-12 mm-es fogazott simítóval (rozsdamentes)

## Figyelem

---

Mind a falfelületnek mind a levegő hőmérsékletének +5°C és +20°C között kell lenni, mert +20°C-nál magasabb környezeti illetve hordozó felületi hőmérséklet esetén a feldolgozhatóság ideje csökken.  
A kötési idő függ: az alapfelület hőmérsékletétől, nedvszívó képességétől, a levegő páratartalmától.

## Műszaki jellemzők

### Anyagszükséglet

---

Táblaragasztáshoz: 3-4 kg/m<sup>2</sup>  
Hálógyazáshoz: 3 kg/m<sup>2</sup>  
Kb. 6-7 kg/m<sup>2</sup> a teljes művelet elvégzése esetén

### Tárolás

---

Bontatlan csomagolásban fedett, hűvös, száraz helyen tárolandó.  
Bontatlan csomagolásban 9 hónapig a gyártás dátumától számítva megfelelő tárolási körülmények között.

### Műszaki adatok

---

Szín: szürke  
Anyag: 0-0,5 mm  
25-50 % cementet tartalmaz, alacsony kromáttartalmú Cr (VI)<2 ppm  
Tűzveszélyességi osztály: IV. nem tűzveszélyes  
Biztonsági adatok: a termék Xi irritáló

### Kiszerezés

---

25 kg-os papírzsákban

### Egyéb információk

---

A gyártó a ragasztó alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.  
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek. A termékismer-tetöt eddigi tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük. Feltételezzük, hogy az anyagainkkal szakemberek dolgoznak. A felhasználás előtt feltétlenül olvassa el a műszaki tájékoztatót.

### Fontos balesetvédelmi információk!

- R36/37/38: Irritáló szemre, lélegzőszervekre és bőrre
- R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
- S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.
- S22: Ne lélegezze be a port
- S24/25: Kerülje szembe vagy bőrre kerülését
- S26: Szembe kerülés után azonnal mossa ki vízzel és keresse fel orvosát
- S37: Használjon védőkesztyűt